

背景:在公司上班时,时常因为内网与外网之间的切换烦恼,该如何解决?

位新的女同事,不懂网络,领导想让你帮她的笔记本电脑设置一下网络,使得能够内外 网通,请问怎么设置?

备注:

公司内网 子网192.168.43.0

剩余可分配ip地址 192.168.43.30 ~ 192.168.43.60

内网网关ip地址: 192.168.43.1

外网路由器的子网 192.168.1.0 网关ip地址: 192.168.190.1

## • 答案:

S-anna 第一步: 先设置有线网卡的ip地址与网关, ip设置为192.168.43.30 ~ 192.168.43.60中的 其中一个, 网关192.168.43.1, 子网掩码:255.255.255.0

第二步: 无线网卡的ip地址设置自动获取ip即可

第三步: route delete 0.0.0.0 "删除所有0.0.0.0的路由"

第四步: route add -p 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.1.1 "添加0.0.0.0网络路 由"

第五步: route add -p 192.168.43.0 mask 255.255.255.0 192.168.43.1 "添加 192.168.43.0网络路由" 小清韵课程 XdClass net